

Deze Montage instructie is een instructie voor de RT Ruimtethermostaat. De RT Ruimtethermostaat is onderdeel van het Autotemp systeem voor temperatuurregeling per ruimte.

Gereedschap

- boormachine (indien geen wand inbouwdoos geplaatst is)
- boor (indien geen wand inbouwdoos geplaatst is)
- fitting schroevendraaier

Benodigheden

- 2 pluggen
- 2 schroeven M3

