

Vervangen luchtmengekamer Aqua-Max

Veiligheid







Voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de veiligheid verwijzen wij U naar het hoofdstuk VEILIGHEID in de installatiehandleiding van het betreffende product.

Inleiding

Deze instructie omschrijft hoe te handelen bij het vervangen van de luchtmengekamer van de Aqua-Max toestellen.

Selectie luchtmengekamer sticker

Via het diagnose menu (zie installatiehandleiding van het toestel) kan de softwareversie van het toestel worden opgevraagd. In onderstaande tabel is weergegeven welk stickerpatroon aangebracht moet worden op het inlaatraster van de luchtmengekamer.

Type	Software versie	
	Lager dan 3.0	3.0 of hoger
HR24 CW4		
HR30 CW5		
HR42 25L		

Stappenplan

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding van het toestel.

- Verwijder de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos.
- Demonteer de mantel.

- Demonteer de ontsteekkabel en aardedraad van de ontsteekpen/branderplaat.
- Kantel de branderautomaat naar voren.
- Demonteer de gasleiding tussen gasklep en ventilator.
- Verwijder de stekker en aardedraad van de ventilator.
- Verwijder de vier moeren van de branderplaat.
- Demonteer de branderplaat inclusief ventilator en luchtmengekamer.
- Demonteer luchtmengekamer van de ventilator door het verwijderen van drie inbusboutjes (3mm).
- Controleer de pakking (*) tussen de luchtmengekamer en de ventilator.

**) Indien deze is beschadigd verwijder dan de oude pakking en ontvet de ventilator. Daarna kan de nieuwe pakking worden geplakt.*

- Ontvet het inlaatraster van de nieuwe luchtmengekamer.
- Plak de sticker (zie tabel in deze instructie) op de luchtmengekamer zoals aangegeven. De gaten dienen geheel afgeplakt zijn.
- Monteer de het luchtmengekamer op de ventilator.
- Plaats de branderplaat op de wisselaar en monteer de 4 moeren (kruislings stevig aandraaien).
- Monteer de stekker en aardedraad op de ventilator.
- Monteer de gasleiding (*).

****) Indien ook de gasleiding niet aan de in de tabel genoemde specificaties voldoet of defect is deze nu ook vervangen.*

Let op!

Vergeet niet de pakking terug te plaatsen.

- Kantel de branderautomaat naar boven.
- Monteer de ontsteekkabel en aardedraad op de ontsteekpen/branderplaat.
- Plaats de stekker van het toestel in de wandcontactdoos.

Waarschuwing!

Controleer op eventuele gaslekkages.

- Start de handmatige kalibratie van het toestel zoals beschreven in de installatiehandleiding indien alle werkzaamheden aan het toestel zijn uitgevoerd.
- Monteer de mantel.



www.ithodaalderop.nl

Itho Daalderop
Zakelijk T +31 10 427 89 10
Consumenten T 0800 945 3225
F +31 10 427 88 88